



Инструкция по приёму/сдаче объекта под охрану



Рис. 1 Охранный блок - СиНорд

Исходное состояние системы для постановки объекта под охрану.

Ответственный за постановку объекта под охрану обязан:

1. Проверить целостность конструкции сдаваемого под охрану помещения на его целостность (стены, окна, двери, разделительные перегородки и т. д.)
2. Обесточить электроприборы, закрыть краны водоснабжения.
3. Убедиться, что в помещении никого нет.
4. Плотнo закрыть все двери и окна.

Постановка объекта на охрану:

1. Перед постановкой под охрану убедиться в том, что все датчики находятся в дежурном режиме (все окна и двери плотно закрыты, в помещениях отсутствуют люди и животные).
2. Нажать «домик» и ввести четырехзначный код. Красный диод на панели загорится и панель скажет, что взята под охрану.
3. При всех остальных нештатных индикациях считывателя позвоните оперативному дежурному по телефонам: (8442) 55-12-20, 8-937-092-05-33 и далее следуйте его указаниям.

Снятие объекта с охраны:

1. Ввести четырехзначный код
2. Если объект снят с охраны, то потухнет красный диод и панель скажет, что объект снят с охраны.
3. Если объект снять с охраны не удалось, позвоните оперативному дежурному по телефонам: (8442) 55-12-20, 8-937-092-05-33 и далее следуйте его указаниям.

Если Вы забыли пароль:

1. Позвоните в нашу клиентскую службу или напишите:
+7(8442)55-12-19 (доб. 5220)
+7(927)513-48-64 (Viber; WhatsApp)
support@patriot34.ru

Если удаленно:

2. Придумайте свой 4-х значный номер телефона
3. Озвучьте код клиентской службе, и инженер Вам удаленно поменяет код
4. Также можно

С выездом технического специалиста:

5. Менеджер клиентской службы оставит по Вашему объекту сервисную заявку на смену кода
6. В назначенное время приедет наш технический специалист и вместе с Вами поменяет код постановки под охрану.